

MODULAR 20

Rengøringsvejledning



Når dit rensinterval er nået

1

Rengøring

1. Sæt skiltet på tappehanen, hvorpå der står rengøring.
2. Åbn for vandtilførslen.
3. Tryk på cleaning mode knappen (🧼).
4. Gå til udsækkningsstedet og åben tappehanerne én af gangen.
5. Rengøringsmidlet løber ud og har en karakteristisk grøn farve.
Lad rensesæken løbe i min. 3-5 minutter, indtil det skifter farve og bliver lilla.
6. Luk for hanen og afvent min. 10 minutter. Gentag trin 5 og afvent yderligere 10 minutter inden du går videre til trin 2.
7. Når displayet blinker, gå videre til trin 2.

BEMÆRK: Anvend kun rensesæke der er godkendt af Carlsberg. Alle andre produkter kan beskadige udstyret og forårsage sikkerhedsproblemer.



2

Skylning

1. Tryk på skyllefunktionsknappen (💧). Denne funktion stopper tilførslen af rensesæken og skyller linjerne med vand. Det er vigtigt at skylle grundigt med vand for at fjerne eventuelle klorrester. Lad vandet løbe ud af hanen indtil det er helt rent og klart.
2. Når skylning er færdig, blinker displayet. Gå til trin 3.

BEMÆRK: Skyllefunktionen kan bruges separat hvis du ønsker at skylle med vand inden rengøring.



3

Påfyldning af øl linjerne

Dette er den sidste funktion hvor du tømmer vandlinjen og gør klar til aftapning af øl.

1. Tryk på "beverage" knappen (🍺).
2. Luk for vandtilførslen.
3. Åbn tappehanerne én efter én.
4. I første omgang kommer der vand ud af linjen. Når du har tømt linjen løber der frisk øl ud.
5. Nu kan du fortsætte med at sælge frisk fadøl.

BEMÆRK: Husk at notere dato på rensesedlen.



Efter behov

Udskift beholder med rensesæke

1



2



3



4



5



6



- 1 Fjern den tomme beholder.
- 2 Tag låget af den nye beholder med rensesæke.
- 3 Rengør filteret, ventilen og doseringsspidsen/-røret:
 - brug kun varmt vand
 - brug ikke andre rengøringsmidler.
- 4 Sæt filteret, ventilen og doseringsspidsen/-røret på igen – husk, at røret skal monteres gennem låget til beholderen.
- 5 Skru låget med røret på den nye beholder med rensesæke.
- 6 Sæt den nye beholder med rensesæke i – rengøringsprocessen kan nu startes.



Sikkerheds sætninger: Kommer rengøringsmidlet i øjnene, skylles straks grundigt med vand, og læge kontaktes / Brug egnet beskyttelsestøj, handsker og beskyttelsesbriller/ansigtsskærm. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig (vis etiketten, hvis muligt) / Materialet og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald.

MODULAR 20

Fejlfinding

Rengøring



Årsagsindikator

Problem

Løsning



Skærmen blinker skiftevis blå og grøn. Blandingsbeholderen er fuld i "Beverage Mode"
> Vand tilslutning er ikke lukket korrekt.

Luk for vandtilslutning.
Om nødvendigt kontakt Carlsberg Teknisk Service.



Hvis kompressorens temperatur stiger til over 65 °C slukkes kompressoren og et advarselssymbol og termometer symbol vises på skærmen.

Kompressoren starter igen når temperaturen falder til under 50 °C.




Skærmen blinker skiftevis rød og hvid. Hvis der ikke er renevæske i blandingsbeholderen under rengøringsprocessen, afbrydes denne. Før rengøring kan genoptages skal du tjekke om beholderen med renevæske er tom.

Påsæt en ny beholder med renevæske.




Skærmen blinker skiftevis rød og hvid. Hvis datoen ændres mens maskinen er under drift, aktiveres en alarm og rensinterval-funktionen aktiveres.

Rengøring af systemet skal udføres.




Skærmen blinker skiftevis rød og hvid.
1. Kompressoren starter ikke > Start spænding er for høj.
2. Kompressor kører uafbrudt i mere end 15 minutter > Læk i luftsystemet > Fejl på tryksensor.

Genstart rensmodulet. Hvis fejlen fortsætter, kontakt Carlsberg Teknisk Service. 1. Check at enheden ikke lækker. Check trykket. 2. Udskift kompressoren.



Skærmen blinker skiftevis rød og hvid.
1. Pumpen er blokeret.
2. Pumpen er defekt.

Check pumpen, og om nødvendigt kontakt Carlsberg Teknisk Service.



Skærmen blinker skiftevis rød og hvid. Hvis rensintervallet overskrides, aktiverer rensinterval-funktionen en alarm og standser al tapning af øl. Hvis det ikke er muligt at rengøre med det samme kan rengøring udskydes med én dag.

Rengøring skal udføres.