

Sådan sikrer du, at dine glas vaskes korrekt

Den største årsag til beskidte glas, er ofte en forkert vaske procedure – til at starte med er det en god ide, at kigge på din opvaskemaskine



Key Facts



OPVASKEMASKINE

Du skal sikre dig, at din opvaskemaskine KUN vasker glas. Således bruges en separat opvaskemaskine til glas og en anden til service, bestik mm.



BESKIDT VAND

Beskidt vand skaber en hinde på glasset som forhindre den perfekte servering. Du kan med fordel skænke en øl i et engangsglas, det kan give dig en indikation af, om det er øllen eller glasset der giver udfordringen



FEDT

Fedt er en kendt årsag til, at øllen virker flad i glasset. Du kan med fordel skænke en øl i et engangsglas, det kan give dig en indikation af, om det er øllen eller glasset der giver udfordringen



SÆBE OG AFSPÆNDINGSMIDDEL

For meget afspænding i vandet skaber en hinde på glasset og det kan få det til at føles fedtet. Du kan med fordel skænke en øl i et engangsglas, det kan give dig en indikation af om det er øllen eller glasset der giver udfordringen